

PLACER LA BATTERIE AVANT L'UTILISATION

1. Saisissez la coiffe métallique **C** d'une main et la lentille **F** de l'autre. Tournez fermement la base de la lentille dans le sens des aiguilles d'une montre pour la séparer.
2. Tournez le boîtier de la batterie **G** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
3. Insérez la batterie Li-ion **H** dans le boîtier **G** avec le symbole « + » et l'extrémité en cuivre vers le haut du boîtier.
4. Remontez le boîtier **G** avec la batterie.
5. Pour replacer la lentille **F** plus aisément retirer le câble **E** de son logement et placer les points de fixation de la lentille **F** en alignement avec les encrages de la coiffe **C** et tourner fermement dans le sens opposé des aiguilles d'une montre.

CHARGEMENT

Le câble de recharge USB-A **G** se trouve sous le capot métallique **C**.

Tirez le câble vers le bas et branchez-le sur une source de charge externe USB 5V de maximum 1A.

Lorsque la batterie est complètement chargée, les trois voyants de l'indicateur de durée de vie de la batterie **D** sont allumés.

Replacez le câble de chargement USB-A **E** sous la coiffe **C** lorsque vous ne l'utilisez pas.

ALIMENTATION ET LUMINOSITÉ

Utilisez l'interrupteur / dimer **B** pour allumer et éteindre la lanterne et pour régler les niveaux de luminosité.

Mise en marche : tournez le commutateur **B** dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de la position d'arrêt.

Réglez la luminosité en tournant le commutateur **B** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité.

Mise hors tension : tournez le commutateur **B** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LED: 6 LED 3W CREE – blanc chaud (3000 Kelvin)

Intensité : Bas: 35 lumens Haut: 200 lumens

Charge : 5V USB-A max 1A

Batterie 18650 : 3,7 V, 2200 mAh Lithium Ion

Durée d'utilisation : Bas: 200+h - Haut: 3h

UTILISATION ET MAINTENANCE

La lanterne est conçue pour un usage extérieur dans des conditions normales. Séchez bien la lanterne humide et nettoyez-la avec un chiffon doux en microfibre.

Ne démontez pas la coiffe **C** Vous risqueriez d'endommager la lanterne et d'annuler la garantie.

COMPOSANTS FOURNIS

- A** Mousqueton
- B** Interrupteur / dimer
- C** Coiffe en métal
- D** LED indicateurs de niveau de charge
- E** câble de charge USB-A
- F** Lentille
- G** Emplacement pour la batterie
- H** Batterie Li-Ion
- I** Allonge +/- 70 cm USB A Male vers Femelle

CONFORMITE ET CERTIFICATS

Garantie 2 ans

ATTENTION!

Eviter de diriger la lumière directement vers les yeux. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.

Ne démontez pas la coiffe **C**, vous risqueriez d'endommager la lanterne et d'annuler la garantie.

Ne pas enlever l'emballage plastique de la batterie

