

GUIDE DE L'UTILISATEUR

PLACER LA BATTERIE AVANT L'UTILISATION

1. Saisissez la coiffe métallique **C** d'une main et la lentille **F** de l'autre. Tournez fermement la base de la lentille dans le sens des aiguilles d'une montre pour la séparer.
2. Tournez le boîtier de la batterie **G** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
3. Insérez la batterie Li-ion **H** dans le boîtier **G** avec le symbole « + » et l'extrémité en cuivre vers le haut du boîtier.
4. Remontez le boîtier **G** avec la batterie.
5. Pour remplacer la lentille **F** plus aisément retirer le câble **E** de son logement et placer les points de fixation de la lentille **F** en alignement avec les enclaves de la coiffe **C** et tourner fermement dans le sens opposé des aiguilles d'une montre.

CHARGEMENT

Le câble de recharge USB-A **E** se trouve sous la capot métallique **C**. Tirez le câble vers le bas et branchez-le sur une source de charge externe USB 5V de maximum 1A. Lorsque la batterie est complètement chargée, les trois voyants de l'indicateur de durée de vie de la batterie **D** sont allumés. Remplacez le câble de chargement USB-A **E** sous la coiffe **C** lorsque vous ne l'utilisez pas.

ALIMENTATION ET LUMINOSITÉ

Utilisez l'interrupteur / dimer **B** pour allumer et éteindre la lanterne et pour régler les niveaux de luminosité.

Mise en marche : tournez le commutateur **B** dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de la position d'arrêt.

Réglez la luminosité en tournant le commutateur **B** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la luminosité.

Mise hors tension : tournez le commutateur **B** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LED :	6 LED 3W CREE – blanc chaud (3000 Kelvin)
Intensité :	Bas: 35 Lumens Haut: 200 Lumens
Charge :	5V USB-A max 1A
Batterie	3,7 V, 2200 mAh Lithium Ion
Temps de recharge:	4-5 heures
Durée d'utilisation :	Bas: 200+h - Haut: 3h

UTILISATION ET MAINTENANCE

La lanterne est conçue pour un usage extérieur dans des conditions normales.

Séchez bien la lanterne humide et nettoyez-la avec un chiffon doux en microfibre. Ne démontez pas la coiffe **C** Vous risqueriez d'endommager la lanterne et d'annuler la garantie. L'utilisation d'une batterie non-Barebones annule la garantie. L'utilisation d'une batterie autre que celles recommandées par Barebones annule la garantie. Utilisez uniquement une batterie Barebones de type LIV-903.

COMPOSANTS FOURNIS

A	Mousqueton
B	Interrupteur / dimer
C	Coiffe en métal
D	LED indicateurs de niveau de charge
E	câble de charge USB-A
F	Lentille
G	Emplacement pour la batterie
H	Batterie Li-Ion
I	Allonge +/- 70 cm USB A Male vers Femelle

MISE AU RECYCLAGE DES PRODUITS

Directive européenne 2012-19/UE. Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers, veuillez remettre le produit usagé à un point de collecte pour les déchets électroniques.

CONFORMITE ET CERTIFICATS



CONDITIONS DE LA GARANTIE

Barebones Living LCC offre une garantie de 2 ans sur tous les défauts résultant de vices cachés et qui rendent le produit inutilisable à une utilisation normale. La garantie prend effet au moment de l'achat ; veuillez conserver soigneusement la preuve d'achat.

SERVICE

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.barebonesliving.eu ou envoyer un email à : service@barebonesliving.eu.

