

## BEDIENUNGSANLEITUNG

## EIN/AUS

Diese Laterne wird im Testmodus ausgeliefert. Im Testmodus schaltet sich die Laterne für 10 Sekunden ein, bevor sie sich automatisch ausschaltet.

*Hinweis: Die Laterne kann während der 10-Sekunden-Demonstration nicht manuell ausgeschaltet werden.*

Um in den Funktionsmodus zu wechseln, halten Sie den Netzschalter **E** 10 Sekunden lang gedrückt. Die Batteriestandsanzeige **D** blinkt 4 Mal und bestätigt so den Wechsel in den Funktionsmodus. Sie können die Laterne auch einfach aufladen, um in den Funktionsmodus zu wechseln.

Drücken Sie den Netzschalter **C** einmal, um die Forest Laterne einzuschalten.

Drücken Sie ihn ein zweites Mal, um sie auszuschalten.

## EINSTELLEN DER HELLIGKEIT

Drehen Sie den Dimmerschalter **C** im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu verringern.

## LADUNG

Verbinden Sie das MICRO-USB-Kabel **F** zwischen dem MICRO-USB-Anschluss **E** und einer externen 5-V-USB-Ladequelle mit maximal 1A. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten die drei LEDs der Batteriestandsanzeige **D**. Der Batteriestandsanzeiger **D** beginnt zu blinken, wenn es an der Zeit ist, Ihre Laterne aufzuladen.

## TECHNISCHE DATEN

LED:	5W CREE - warmweiß
Lichtfarbe	3000 Kelvin
Leuchtkraft:	Max. 200 Lumen
Stromversorgung	5V USB-A max 1A
Akku	3.7V, 4400 mAh Lithium-Ion
Betriebsdauer:	Niedrig: 80+ h - Hoch: bis zu 4h

## NUTZUNG UND WARTUNG

Ihre Laterne ist so konstruiert, dass sie wasserfest ist und unter normalen Bedingungen verwendet werden kann. Trocknen Sie Ihre Laterne mit einem weichen Mikrofasertuch ab. Die Metallabdeckung darf nicht demontiert werden. Sonst kann die Laterne beschädigt werden und erlischt die Garantie. Die Verwendung von anderen als den von Barebones empfohlenen Batterien führt zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie nur einen Barebones-Akku LIV-902.

## TEILE

<b>A</b>	Tragegriff
<b>B</b>	Aufhängerung
<b>C</b>	Netz-/Dimmschalter
<b>D</b>	Batterielebensdauer Indikator
<b>E</b>	Micro-USB-Anschluss
<b>F</b>	MICRO-USB-Kabel

## AUSTAUSCH/ENTFERNEN DER BATTERIE.

Schritte zum Entfernen/Austauschen der Batterie der Forest Lantern:

- Suchen Sie die Batterieabdeckung auf der Unterseite der Laterne.
- Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2 sichtbaren Schrauben am Batteriefachdeckel zu entfernen.
- Heben Sie leicht an der Seite, an der die Schrauben entfernt wurden, um das Batteriefach zu entfernen.
- Sie haben nun Zugriff auf den Akku, um ihn zu entfernen oder auszutauschen.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt.
- Entfernen Sie die Plastikfolie nicht vom Akkupack.

## UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

 Recycling - Europäische Richtlinie 2012-19/EU. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit nicht zu gefährden und das Recycling von Ressourcen zu fördern, muss dieses Produkt verantwortungsvoll entsorgt werden. Nehmen Sie den Akku vor der Entsorgung aus dem Gerät. Bitte geben Sie das Altgerät und den Akku an den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektronikschrott und Chemieabfälle ab.

## ZERTIFIZIERUNG &amp; KONFORMITÄT



## GARANTIE

Barebones Living LCC gewährt eine 2-Jahres-Garantie auf alle Mängel, die auf versteckte Fehler zurückzuführen sind und das Produkt für den normalen Gebrauch untauglich machen. Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs; bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf.

## KUNDENDIENST

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.barebonesliving.eu](http://www.barebonesliving.eu) oder per E-Mail: [service@barebonesliving.eu](mailto:service@barebonesliving.eu)

Imported and distributed by:

Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium  
© Barebones 2022 Barebones is a trademark of Barebones Living LLC