

GUIDE DE L'UTILISATEUR

ALIMENTATION

Branchez le câble USB-C (mâle) sur une source d'alimentation externe.
Adaptateur USB-C vers USB-A inclus (en cas de besoin)

PIUSSANCE ET LUMINOSITÉ

Utilisez l'interrupteur Power/Dimmer pour allumer et éteindre la lampe Outpost Pendant et pour régler les niveaux de luminosité.

Pour allumer : Dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de la position d'arrêt.

Intensité : Réglez en tournant le variateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité et dans le sens inverse pour la diminuer pour augmenter la luminosité et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la diminuer.

Eteindre : Tournez le variateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au clic.

CHAÎNAGE ET SUSPENSION

Connectez plusieurs lampes Outpost Pendant à l'aide des ports USB intégrés. La puissance lumineuse maximale des lampes connectées dépend de la source d'alimentation externe. Lorsque vous utilisez des lumières en chaîne, la luminosité de chaque lampe s'ajuste indépendamment les unes des autres.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LED 5 Watt

Température de couleur 2700K - 3000 Kelvin

Lumen Faible : 5 - Fort : 250 +/- 20

Longueur du câble 26 cm (les extrémités des fiches ne sont pas étanches)

Alimentation électrique : USB-C

Courant 1A

UTILISATION ET ENTRETIEN

Votre lampe est résistante aux intempéries dans des conditions normales d'utilisation. Séchez/essuyez votre lampe avec un chiffon doux en microfibre. Ne démontez pas la lampe. Cela pourrait l'endommager et annuler la garantie. La lampe n'est pas conçue pour être stockée à l'extérieur pendant de longues périodes.

Une exposition prolongée à des conditions humides peut provoquer de la rouille, des courts-circuits et une usure inutile. Nous vous recommandons de stocker votre produit à l'intérieur après utilisation pour l'aider à durer le plus longtemps possible.

COMPONENTS

A Interrupteur d'alimentation/gradateur

B USB-C (mâle)

C Adaptateur USB-C vers USB-A (inclus)

D Lampe pendante Pendant

E USB-C (femelle)

F Boucle de suspension

INSTRUCTIONS DE SECURITE

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Ne regardez pas directement dans la lumière.

L'ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE DES DÉCHETS

 Recyclage - Directive européenne 2012-19/EU. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Afin de ne pas mettre en danger l'environnement et la santé humaine et de promouvoir le recyclage des ressources, ce produit doit être éliminé de manière responsable. Veuillez remettre le produit usagé aux points de collecte désignés pour les déchets électroniques.

CONFORMITÉ ET CERTIFICATS



RoHS



GARANTIE

Barebones Living LCC offre une garantie de 2 ans sur tous les défauts résultant de vices cachés et qui rendent le produit impropre à une utilisation normale. La garantie prend effet au moment de l'achat ; veuillez conserver soigneusement votre preuve d'achat (ticket de caisse ou facture).

SERVICE

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.barebonesliving.eu ou envoyer un courriel à : service@barebonesliving.eu.

Importé et distribué par :

Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium
© Barebones 2022 Barebones is a trademark of Barebones Living LLC

