

BEDIENUNGSANLEITUNG

ALS STROMQUELLE

Sowohl der USB-A **F** als auch der USB-C **G** Anschluss können einzeln oder gleichzeitig Strom abgeben. Stecken Sie das USB-Kabel des externen Geräts in einen der beiden entsprechenden USB-Anschlüsse, um die Power Bank automatisch einzuschalten. Das externe Gerät wird nun mit Strom versorgt.

EIN/AUS

Um die Power Bank einzuschalten, klicken Sie einmal auf die Power-Taste **H**. Um die Power Bank auszuschalten, klicken Sie zweimal auf die Power-Taste **H**. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn das USB-Kabel eingesteckt wird. Das Gerät schaltet sich 30 Sekunden nach dem Entfernen des USB-Kabels von einem der Anschlüsse automatisch aus. *Hinweis: Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, decken Sie die USB-Anschlüsse **F** und **G** mit der Anschlussabdeckung **C** ab, um es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.*

POWERBANK AUFLADEN

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel **J** und schließen Sie es an eine externe Stromquelle an. USB-C-Kabel in den USB-C-Anschluss der Power Bank stecken. USB-C-auf-USB-A-Adapter **I** im Lieferumfang enthalten (falls erforderlich). **Schnellladung mit geeigneten Geräten möglich.*

ANZEIGE DER BATTERIELEBENSDAUER

Drücken Sie die Einschalttaste **H** einmal, um die Batterielevelsdauer **D** anzuzeigen.

Hinweis: Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle vier blauen Lichter.

LED LEUCHE

Um die LED-Leuchte **B** einzuschalten, halten Sie den Netzschalter **H** für 2 Sekunden gedrückt. Wenn die LED-Leuchte **B** eingeschaltet ist, drücken Sie die Netzschalter **H**, um zwischen niedriger und hoher Helligkeitsstufe zu wechseln. Um die LED-Leuchte **B** auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste **H**: 2 Sekunden lang gedrückt.

TECHNISCHE DATEN

LED: 1,5W – warmweiß
 Lichtfarbe: 3000 Kelvin
 Leuchtkraft: Niedrig 20 Lumen - Hoch 100 Lumen
 Ladezeit: 4 h bei 3A / 6 h bei 2A / 12 h bei 1A
 Kapazität: 10.000mAh

TEILE

- | | |
|--|--|
| A Trage-/Hängegriff | F USB-C-Anschluss (Eingang und Ausgang) |
| B LED-Licht | G USB-A-Anschluss (Ausgang) |
| C Anschlussabdeckung | H Einschalttaste |
| D Batterielevelsdauer Indikator | I USB-C-auf-USB-A-Adapter |
| E Magnete zur Befestigung | J USB-C-auf-USB-C-Kabel |

SICHERHEITSANWEISUNG

Bewahren Sie die Power Bank immer an einem kühlen, trockenen Ort auf. Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0°C und 45°C liegen. Beim Aufladen eines Geräts kann sich die Power Bank warm anfühlen. Dies ist eine normale Betriebsbedingung. Nehmen Sie die Power Bank nicht auseinander und setzen Sie sie nicht wieder zusammen. Bitte wenden Sie sich an Barebones, wenn das Produkt defekt ist. Wenn die Power Bank längere Zeit nicht benutzt wird, laden und entladen Sie sie alle drei Monate. Die Batterieleistung nimmt unter normalen Bedingungen über mehrere Jahre hinweg ab. Halten Sie die Power Bank von Hitze und Feuer fern, und reinigen Sie sie nicht mit schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Vermeiden Sie Missbrauch, Fallenlassen oder übermäßige Krafteinwirkung auf die Power Bank, um das Risiko einer Beschädigung zu verringern.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG



Recycling - Europäische Richtlinie 2012-19/EU. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit nicht zu gefährden und das Recycling von Ressourcen zu fördern, muss dieses Produkt verantwortungsvoll entsorgt werden. Bitte geben Sie das Altgerät an den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektronikschrott ab.

ZERTIFIZIERUNG & KONFORMITÄT



GARANTIE

Barebones Living LCC gewährt eine 2-Jahres-Garantie auf alle Mängel, die auf versteckte Fehler zurückzuführen sind und das Produkt für den normalen Gebrauch untauglich machen. Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs; bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf.

KUNDENDIENST

Weitere Informationen finden Sie unter: www.barebonesliving.eu oder per E-Mail: service@barebonesliving.eu

