

## GUIDE DE L'UTILISATEUR

## COMME SOURCE D'ÉNERGIE

Les deux ports USB-A F et USB-C G peuvent être alimentés individuellement ou simultanément.

Branchez le câble USB d'un appareil externe dans l'un des ports USB correspondants pour mettre automatiquement la Power Bank sous tension. L'appareil externe commencera à être alimenté.

## MARCHE/ARRÊT

Pour allumer la banque d'alimentation, cliquez une fois sur le bouton d'alimentation H. Pour éteindre la banque d'alimentation, double-cliquez sur le bouton d'alimentation H.

L'alimentation s'allume automatiquement lorsque le câble USB est branché.

L'alimentation s'éteint automatiquement 30 secondes après le retrait du câble USB de l'un des ports.

*Remarque : Lorsque vous n'utilisez pas la banque d'alimentation, couvrez les ports USB F et G avec le cache-port C pour les protéger de la poussière et de l'humidité.*

## CHARGEMENT

Utilisez le câble USB-C J, branchez-le sur une source d'alimentation externe. Branchez le câble USB-C sur le port USB-C F.

*\*Charge rapide disponible avec les appareils compatibles.*

## INDICATEUR DE DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation H pour afficher les niveaux de l'indicateur de durée de vie de la batterie D. *Remarque : lorsque la batterie est complètement chargée, les quatre voyants bleus sont allumés.*

## LUMIÈRE LED

Pour allumer la LED B, maintenez le bouton d'alimentation H enfoncé pendant 2 secondes. Une fois la LED B allumée, appuyez sur le bouton d'alimentation H pour passer d'une luminosité faible à une luminosité élevée. Pour éteindre l'éclairage LED B, maintenez le bouton d'alimentation H enfoncé pendant 2 secondes.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LED: 1,5W - blanc chaud (3000 Kelvin)  
 Intensité: basse 20 lumens, haute 100 lumens  
 Temps de charge: 4 h à 3A | 6 h à 2A | 12 h à 1A  
 Capacité: 10.000mAh

## INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

Conservez toujours votre Power Bank dans un endroit frais et sec. La température de fonctionnement doit rester comprise entre 0°C et 45°C. Lors du chargement d'un appareil, la Power Bank peut être chaude. Il s'agit d'une condition de fonctionnement normale. Ne démontez pas et ne réassembliez pas la Power Bank. Veuillez contacter Barebones si le produit devient défectueux. Si la batterie n'est pas utilisée pendant de longues périodes, chargez et déchargez-la une fois tous les trois mois. La performance de la batterie diminuera sur plusieurs années dans des conditions normales. Conservez la batterie à l'abri de la chaleur et du feu, et ne la nettoyez pas avec des produits chimiques ou des détergents dangereux. Évitez de mal utiliser la batterie, de la laisser tomber ou de la soumettre à une force excessive pour réduire le risque de dommages.

## MISE AU RECYCLAGE DES PRODUITS

Demandez à votre fournisseur de déchets ménagers de recycler ce produit. Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers, veuillez remettre le produit usagé à un point de collecte pour les déchets électroniques.

## CONFORMITE ET CERTIFICATS



## CONDITIONS DE LA GARANTIE

Barebones Living LCC offre une garantie de 2 ans sur tous les défauts résultant de vices cachés et qui rendent le produit inutilisable à une utilisation normale. La garantie prend effet au moment de l'achat ; veuillez conserver soigneusement la preuve d'achat.

## SERVICE

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : [www.barebonesliving.eu](http://www.barebonesliving.eu) ou envoyez un email à : [service@barebonesliving.eu](mailto:service@barebonesliving.eu).

