

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINLEGEN DES AKKUS

1. Halten Sie die Metallabdeckung **C** mit einer Hand und Schutzkappe **F** mit der anderen Hand fest. Drehen Sie den Boden der Schutzkappe fest im Uhrzeigersinn, um sie zu öffnen.
2. Schrauben Sie den Batteriehalter **G** ab.
3. Legen Sie die Lithium-Ion-Akku **H** so in den Behälter **G**, dass das "+"-Symbol und das kupferfarbene Ende zur Oberseite des Behälters zeigen.
4. Bauen Sie den Akkubehälter **G** einschließlich des Akkus wieder zusammen.
5. Um das Anbringen der Schutzkappe **F** zu erleichtern, entfernen Sie das USB-Ladekabel **E** aus dem Gehäuse, richten Sie die Befestigungspunkte der Schutzkappe **F** an den Kerben der Abdeckung **C** aus und drehen Sie sie fest gegen den Uhrzeigersinn.

AUFLADEN

Das USB-A Ladekabel **E** befindet sich unter der Metallabdeckung **C**.

Ziehen Sie das Kabel heraus und schließen Sie es an eine externe 5-V-USB-Ladequelle mit maximal 1 A an.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten die drei Kontrollleuchten **D** auf.

Bringen Sie das USB-A-Ladekabel **E** nach dem Gebrauch wieder unter der Metallabdeckung **C** an.

BEDIENUNG UND HELLIGKEIT

Verwenden Sie den Schalter/Dimmer **B**, um die Laterne ein-/auszuschalten und um die Helligkeit einzustellen. Einschalten: Drehen Sie den Schalter **B** im Uhrzeigersinn aus der Aus-Position. Sie stellen die Helligkeit ein, indem Sie den Schalter **B** im Uhrzeigersinn drehen, um die Helligkeit zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu verringern. Ausschalten: Drehen Sie den Schalter **B** gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

TECHNISCHE DATEN

LED:	6 LED 3W CREE – Warm Weiss
Lichtfarbe	3000 Kelvin
Leuchtkraft:	Niedrig 35 Lumen - Hoch 200 Lumen
Eingang:	5V USB-A max 1A
Akku:	3.7V, 2200 mAh Lithium-Ion
Ladezeit:	4-5 Std
Brenndauer:	Niedrig: 200+Std – Hoch 3 Std

WARTUNG

Ihre Laterne ist so konstruiert, dass sie wetterbeständig ist und unter normalen Bedingungen verwendet werden kann. Trocknen Sie Ihre Laterne mit einem weichen Mikrofasertuch ab. Die Metallabdeckung **C** darf nicht demontiert werden. Sonst kann die Laterne beschädigt werden und erlischt die Garantie. Die Verwendung von anderen als den von Barebones empfohlenen Batterien führt zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie nur einen Barebones-Akku LIV-903.

TEILE

A	Karabinerhaken
B	Schalter / Dimmer
C	Metallkappe
D	LED Anzeiger
E	USB-A-Ladekabel
F	Deckglas aus Polycarbonat
G	Akkubehälter
H	Li-Ion-Akku
I	Verlängerungskabel +/- 70 cm USB A Stecker auf Buchse

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt.
- Entfernen Sie die Plastikfolie nicht vom Akkupack.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG



Recycling - Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit nicht zu gefährden und das Recycling von Ressourcen zu fördern, muss dieses Produkt verantwortungsvoll entsorgt werden. Nehmen Sie den Akku vor der Entsorgung aus dem Gerät. Bitte geben Sie das Altgerät und den Akku an den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektronikschrott und Chemieabfälle ab.

ZERTIFIZIERUNG & KONFORMITÄT




GARANTIE

Barebones Living LCC gewährt eine 2-Jahres-Garantie auf alle Mängel, die auf versteckte Fehler zurückzuführen sind und das Produkt für den normalen Gebrauch untauglich machen. Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs; bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf.

KUNDENDIENST

Weitere Informationen finden Sie unter: www.barebonesliving.eu oder per E-Mail: service@barebonesliving.eu



Imported and distributed by:

Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium
© Barebones 2022 Verantwortung is a trademark of Barebones Living LLC