

BEDIENUNGSANLEITUNG

LEISTUNG**Mit Batterien:**

Vor Gebrauch unbedingt AA-Batterien einlegen (nicht enthalten)

1. Halten Sie die Laterne auf den Kopf und drehen Sie die Batterieabdeckung **F** gegen den Uhrzeigersinn, um das Batteriefach zu entriegeln und freizulegen.
2. Legen Sie die AA-Batterien **B** in das Batteriefach ein und bringen Sie die Batterieabdeckung **F** wieder an. Drehen Sie die Batterieabdeckung im Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.

Per Micro USB:

Schalten Sie die Laterne über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel ein **A**

Stecken Sie das Kabel in den Anschluss an der Rückseite der Edison Mini Laterne **D**.

Dadurch kann die Laterne über eine externe USB-Stromquelle betrieben werden. Drücken Sie den Schalter **E**, um die Laterne einzuschalten. Wenn das Micro-USB-Kabel angeschlossen ist, kann die Edison Mini Laterne mit oder ohne eingelegte Batterien betrieben werden.

Hinweis: Die Batterien werden nicht aufgeladen.

BEDIENUNG UND HELLIGKEIT

Um die Lampe einzuschalten: Drücken Sie den Schalter **E**.

Die Laterne hat zwei verschiedene Lichtstärken.

Für geringe Lichtintensität: Drücken Sie den Schalter **E** einmal.

Für hohe Lichtintensität: Drücken Sie den Schalter **E** zweimal hintereinander.

Zum Ausschalten der Lampe: Den Schalter **E** 3 Mal drücken.

TECHNISCHE DATEN

LED: 1,6 W warmweiße LED

Lichtfarbe: 3000 - 3200 Kelvin

Leuchtkraft: Niedrig: 35 Lumen - Hoch: 100 Lumen

Stromversorgung: 5V Micro USB oder 2 AA-Batterien

Brenndauer: Niedrig: 20St - Hoch: 5St

UMGANG, WARTUNG UND PFLEGE

Ihre Laterne ist so konstruiert, dass sie witterbeständig ist und unter normalen Bedingungen verwendet werden kann. Trocknen Sie Ihre Laterne mit einem weichen Mikrofasertuch ab. Die Lanterne darf nicht demontiert werden. Andernfalls kann die Laterne beschädigt werden und die Garantie erlischt.

TEILE

A	USB-C-Ladekabel
B	AA-Batterien (nicht enthalten)
C	Aufhängehaken
D	Micro-USB-Buchse
E	Ein/Aus Schalter
F	Batterieabdeckung

ZERTIFIZIERUNG & KONFORMITÄT**SICHERHEITSHINWEISE**

- Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der Lampe.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

 Recycling - Europäische Richtlinie 2012-19/EU. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit nicht zu gefährden und das Recycling von Ressourcen zu fördern, muss dieses Produkt verantwortungsvoll entsorgt werden. Bitte geben Sie das Altgerät an den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektronikschrott ab.


ZERTIFIZIERUNG & KONFORMITÄT**GARANTIE**

Barebones Living LCC gewährt eine 2-Jahres-Garantie auf alle Mängel, die auf versteckte Fehler zurückzuführen sind und das Produkt für den normalen Gebrauch untauglich machen. Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs; bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf.

KUNDENDIENST

Imported and distributed by:

Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium
© Barebones 2022 Barebones is a trademark of Barebones Living LLC



EDISON MINI LANTERN

BAREBONES

Weitere Informationen finden Sie unter: www.barebonesliving.eu oder per E-Mail: service@barebonesliving.eu

BEDIENUNGSANLEITUNG

Imported and distributed by:

Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium
© Barebones 2022 Barebones is a trademark of Barebones Living LLC