

GEBRUIKSAANWIJZING

ENERGIEVOORZIENING

Op batterijen:

Plaats 2 x AA batterijen plaatst voor gebruik. (niet meegeleverd).

1. Houdt de lantaarn ondersteboven; draai de batterijdeksel **F** tegen de klok in om te ontgrendelen en het compartiment te openen.
2. Plaats 2 x AA batterijen in het batterij compartiment en doe de deksel **F** er op.
Draai de batterijdeksel met de klok mee om te vergrendelen.

Via Micro USB:

Laat de lantaarn branden via de meegeleverde Micro USB kabel **A**

Steek de kabel in de poort aan de achterkant van de Edison Mini Lantaarn **D**.

Hiermee kan de lantaarn van een externe USB voedingsbron worden voorzien. Druk op schakelaar **E** om de lantaarn aan te zetten. Wanneer aangesloten, voorziet de Micro USB kabel de Edison Mini Lantaarn van stroom met of zonder batterijen.

Let op: Batterijen worden niet opgeladen.

GEBRUIK EN LICHTSTERKTE

Om de lamp aan te zetten, druk op de schakelaar **E**.

De lantaarn heeft twee verschillende lichtsterktes.

Voor lage lichtsterkte: druk eenmaal op schakelaar **E**.

Voor hoge lichtsterkte: druk tweemaal achter elkaar op schakelaar **E**.

Om de lamp uit te zetten: druk 3 keer op schakelaar **E**.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LED:	1,6W warm wit
Lichtkleur:	3000 – 3200 Kelvin
Lichtsterkte:	Laag: 35 Lumen - Hoog: 100 Lumen
Stroomvoorziening:	5V Micro USB of 2 AA batterijen
Branduur:	Laag: 20 uur - Hoog: 5 uur


GEBRUIK EN ONDERHOUD

De lantaarn is, bij gebruik onder normale omstandigheden, weerbestendig.

Droog/veeg de lantaarn schoon met een zachte microvezeldoek. Haal de lantaarn niet uit elkaar. Dit kan de lantaarn beschadigen en de garantie komt te vervallen.

ONDERDELEN

A	USB-C kabel
C	Ophanghaak
D	Micro USB-aansluiting
E	Aan/uit-schakelaar
F	Batterij deksel



VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012-19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever het in bij een hiervoor bestemd inzamelpunt voor elektronisch afval.

CONFORMITEIT EN CERTIFICATEN



GARANTIE BEPALINGEN

Barebones Living LLC geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het product ongeschikt maken voor normaal gebruik. De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.

SERVICE

Zie voor meer informatie: www.barebonesliving.eu of mail naar: service@barebonesliving.eu.

Imported and distributed by:

Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium
© Barebones 2022 Barebones is a trademark of Barebones Living LLC