

BAREBONES

PIVOT ARC LIGHTER


Gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING

Lees vóór het eerste gebruik alle instructies en waarschuwingen. Het niet naleven van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

ONDERDELEN

- A** Plasma boog
- B** Ontstekingsknop
- C** Batterij indicator
- D** USB-C poort
- E** USB-A naar USB-C kabel




GEBRUIKSAANWIJZING

- Draai het bovenste deel totdat de aansteker volledig gestrekt is. Als extra beveiliging zal de aansteker enkel werken wanneer het bovenste deel volledig gestrekt is.
- Druk op de ontstekingsknop om de plasma boog te ontsteken. De Batterij indicator zal knipperen zolang de plasma boog actief is.
- Laat de ontstekingsknop los om de plasma boog te onderbreken. De Batterij indicator geeft de resterende capaciteit van de accu aan wanneer de plasma boog is gestopt.
- De aansteker/plasma boog stopt automatisch wanneer de ontstekingsknop 7 seconden ingedrukt wordt gehouden.

BAREBONES

BATTERIJ INDICATOR

De Batterij indicator geeft de resterende batterijlading aan.

BI LEDS	BATTERIJLADING
	75% - 100%
	50% - 74%
	25% - 49%
	Minder dan 24%

OPLADEN

- Steek de USB-C stekker van de laadkabel in de USB-C poort aan de onderkant van de aansteker.
- Steek de USB-A stekker van de laadkabel in een USB-lader.

De Batterij indicator knippert ter bevestiging dat de aansteker wordt opgeladen.

De accu is volledig geladen wanneer de 4 LED lampjes continu branden.
(Het laden stopt automatisch wanneer de accu volgeladen is)

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID

- De aansteker is ontwikkeld voor gebruik bij temperaturen tussen 0° C en 45° C.
- Vermijd blootstelling aan extreme hitte of open vuur aangezien dit kan leiden tot een explosie.
- Vermijd blootstelling aan intens zonlicht of temperaturen hoger dan 45° C.
- Vermijd blootstelling aan vocht en dompel de aansteker niet onder in vloeistof.
- De aansteker is niet bedoeld noch geschikt voor gebruik door kinderen.
- Een plotse hevige val, een klap, beschadiging of andere fysieke impact kan de werking van de aansteker beïnvloeden. Als de aansteker beschadigd is, gebruik deze dan niet langer en lever het product in bij de daarvoor aangewezen instantie voor recyclage van batterijen.
- Probeer **NOOIT** de aansteker zelf te herstellen, uit elkaar te halen of wijzigingen aan te brengen.

De hierboven vermelde waarschuwingen sluiten niet alle omstandigheden en/of onvoorziene gebeurtenissen uit.

Wees daarom altijd behoedzaam en gebruik gezond verstand bij gebruik van deze aansteker.

BAREBONES

GARANTIE

Barebones Living LCC geeft 2 jaar garantie op verborgen gebreken die het product ongeschikt maken voor normaal gebruik. De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar daarom zorgvuldig het ontvangstbewijs.

NAVERKOOP

Zie voor meer informatie: www.barebonesliving.eu of e-mail: service@barebonesliving.eu