

ALIMENTATION

Par piles : Alimentez la lanterne avec 2 piles AA (non fournies) **B**.

1. Tout en tenant la lanterne à l'envers, tournez le couvercle de la batterie **F** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller l'emplacement de la batterie.

2. Insérez les piles AA **B** dans le support de piles et remplacez le couvercle **F**.

3. Tournez le couvercle **F** dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

Par Micro USB : Alimentez la lanterne avec le câble Micro USB fourni **A**

Branchez le câble dans le port situé à l'arrière de la mini lanterne Edison **D**.

Permet l'alimentation à partir de n'importe quelle source d'alimentation USB externe. Appuyez sur l'interrupteur **E** pour allumer. Lorsqu'il est branché, le câble Micro USB alimente la mini lanterne Edison avec ou sans piles installées. Remarque : les piles ne se chargent pas.

ALIMENTATION ET LUMINOSITÉ

Pour l'allumer la lampe, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur **E**.

La lanterne offre deux réglages de luminosité différents.

Pour une luminosité faible, appuyez sur l'interrupteur **E**, une fois.

Pour une luminosité élevée : appuyez 2 fois de suite sur l'interrupteur **E**.

Pour éteindre la lampe : appuyez 3 fois sur l'interrupteur **E**.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LED: LED 1,6W – blanc chaud (3000 – 3200 Kelvin)

Intensité : Bas : 35 lumens Haut: 100 lumens

Alimentation: 5V Micro USB ou 2 piles AA

Durée d'utilisation : Bas: 20h - Haut: 5h


UTILISATION ET MAINTENANCE

La lanterne est conçue pour un usage extérieur dans des conditions normales. Séchez bien la lanterne humide et nettoyez-la avec un chiffon doux en microfibre.

Ne démontez pas la lanterne **G**, vous risqueriez d'endommager la lampe et d'annuler la garantie.

COMPOSANTS FOURNIS

- A** Câble de charge USB-C
- B** Piles AA (non fournies)
- C** Crochet de suspension
- D** Prise Micro USB femelle
- E** Interrupteur
- F** Couvercle

**CONFORMITE ET CERTIFICATS**

Garantie 2 ans

ATTENTION!

Eviter de diriger la lumière directement vers les yeux. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.

Ne pas enlever l'emballage plastique de la batterie